



3M™ ANTI-SLIP UNIVERZÁLNÍ PROTISKLUZNÁ PÁSKA (černožlutá)

Technický list

Popis výrobku:

3M Anti-slip univerzální protiskluzná páska se skládá z částek z oxidu hlinitého, které jsou přilepeny trvanlivým polymerem k pružné fólii z PVC. Zadní strana je opatřena samolepicím lepidlem, které je zakryto odstranitelným ochranným linerem z papíru. Výrobek má protiskluzný povrch s vysokou životností, který lze používat pro širokou škálu aplikací.

Zamýšlené použití

Výrobek je určen především pro budování protiskluzných povrchů s dlouhou životností, které jsou určeny pro suché, vlhké i mastné podlahy v průmyslových a komerčních prostředích s intenzivním pěším provozem i provozem lehkých vozidel.

Díky svým vlastnostem zabraňuje uklouznutí, a proto je ideální pro taková pracoviště, jako jsou rampy, chodby s intenzivním provozem, požární únikové východy, žebříky, schodiště, a také pro kuchyně, kde jsou vlhké a mastné podlahy.

Barva: žlutočerná

Výhody výrobku:

- Bezpečný a protiskluzový povrch
- Dlouhá životnost
- Snadná montáž
- Snadno se lepí na většinu suchých, čistých a hladkých povrchů

Rozměry a balení

Role	
Černožlutá	
50 mm x 20 m	12 rolí v krabici

Značení:

Na každé krabici musí být štítek se jménem výrobku, rozměry, barvou a obchodním jménem společnosti

Vlastnosti výrobku

Vlastnosti	Obvyklé hodnoty
Celková tloušťka	1,0 +/- 0,2 mm
Papírový liner	0,1 +/- 0,01 mm
Přilnavost k oceli Afera 5001 / ISO 29862:2007	Více než 15,0 N / 25 mm
Tažnost Afera 5004 ISO 29864:2008	Více než 25 %
Teplota aplikace	10 °C až 40 °C
Rozpětí pracovní teploty	-5 °C až 50 °C
Odolnost vůči vodě	Dobrá
Test protiskluznosti DIN 51130:10-2010	R13 / V4

Instalace

Povrch musí být naprosto čistý a suchý – nesmí na něm být prach, voda ani olej. Protiskluznou pásku 3M Anti-slip naneste za použití gumového válečku. Mezi aplikací pásky a jejím používáním by mělo uplynout 24 hodin.

Podmínky skladování

Při běžné teplotě do vlhkosti 65 %

3M Česko, spol. s r.o.

Divize ochrany budov a úklidových prostředků

V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4 – Chodov Tel.: 261 380 111





Důležité upozornění pro kupujícího / pracovníka provádějícího úpravu / nositele

Všechna prohlášení, technické informace a doporučení uvedené v tomto dokumentu vychází z testů. U výrobků, jejichž aplikace neproběhne v souladu s informacemi uveřejněnými v této složce, neneseme žádnou odpovědnost, ani v takovém případě nebude platit záruka.

Před použitím, úpravou musí uživatel / osoba provádějící úpravu určit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití/úpravu, přičemž uživatel / osoba provádějící úpravu přebírá v souvislosti s tím veškerá rizika a odpovědnost. Všechny otázky odpovědnosti a záruky týkající se tohoto výrobku se řídí podmínkami předmětu prodeje, který se vztahuje na platné zákony. Žádný výrok ani doporučení obsažené v tomto dokumentu nebudou mít žádnou platnost ani účinnost, nebudou-li součástí smlouvy podepsané našimi řídicími pracovníky.

Pokyny pro pokládku a čištění

1. Příprava povrchu

Zajistěte, aby povrch byl čistý, suchý a hladký.

Opravte nebo nahradte každý poškozený nebo zničený povrch.

Odstraňte z povrchu rozštípaný, popraskaný nebo oloupaný nátěr.

Před mytím odstraňte voskované podlahy.

Odstraňte veškeré nečistoty vhodným čisticím prostředkem bez obsahu silikonu, (např. 3M Průmyslový čistič ve spreji, katal.č. YP208061017)

Povrch odmaštěte vhodným odmašťovacím prostředkem, nejlépe na bázi Isopropylalkoholu (např. 3M S-151, XT801501526). Odmaštění se provádí jedním směrem, čisticími papírovými utěrkami, které nepouští vlákna, např. 3M Čisticí utěrka 345687 (GC800965664). **Provádějte opakovaně**, dokud není ubrousek čistý.

Povrch zdrsněte brusným roumem, např. (3M Scotchbrite 7447, FN510036869)

Opět dokonale povrch odmaštěte prostředkem S-151.

Nechte chvilku **odvětrat**.

Všechny substráty a prostředí by měly mít min. 15°C.

2. Pokyny pro aplikaci :

Potřebné nástroje: gumový ruční váleček nebo gumová palička.

1. Jednotlivé kusy by měly být od sebe vzdáleny minimálně 12 mm a maximálně 50 mm.
2. Doporučujeme zaoblit rohy.
3. Stáhněte z jednoho konce ochrannou vrstvu asi 50 mm a umístěte tento kousek na povrch. Poznámka: minimalizujte dotyk lepicí vrstvy s prsty (kontaminace).
4. Pokračujte v odstraňování ochranné vrstvy a pevně přitiskněte na místo, jakmile je ochranná vrstva odstraněna.
5. U malých kousků sloupněte z kousku ochrannou vrstvu. Držte kousek za okraje a jemně jej ohněte lepicí stranou nahoru. Vyrovnajte střed kousku nad střed cílového povrchu a stlačte dolů.
6. Nakonec přitlačte gumovým ručním válečkem tak, aby došlo k pevnému kontaktu s povrchem, přičemž začněte uprostřed a válčujte směrem k okrajům.



7. Pro aplikaci protiskluzné pásky použijte gumové kladívko s měkkou hlavicí, abyste zajistili přizpůsobení výrobku k povrchu. Okraje velmi silně zatlučte.
8. Na schodech aplikujte 3M protiskluznou pásku Antislip od 12 do 15 mm od okraje schodů, abyste zabránili ohrnování okrajů a předčasnému opotřebení.

3. Užitečné pokyny pro správnou aplikaci :

Hrubé nebo hladké, pórovité povrchy

Pro správnou přilnavost se doporučuje jako první vrstva natření některým podkladovým nátěrem 3M.

Lakované povrchy :

Páska AntiSlip může být aplikována na většinu lakovaných povrchů, které jsou v dobrém stavu a budou přilnavé stejně jako základní nátěr. Před aplikací musí být povrchy pečlivě vysušeny.

Ošetřené a neošetřené dřevo :

Dřevěné povrchy musí být před aplikací materiálu 3M AntiSlip utěsněny nebo natřeny.

Ponořené povrchy :

Neaplikujte protiskluznou pásku AntiSlip na povrchy, které jsou v trvalém styku s vodou nebo na které trvale prosakuje vlhkost.

Injektované podlahy :

Nepřemostujte injektáž, praskliny nebo zlomy u všech povrchů. Řežte na menší kousky.

Kuchyňské a mastné podlahy :

Nedoporučuje se pokládat materiály protiskluzné pásky na kamenné dlaždice v komerčních kuchyních.

Vlhké plochy :

Pro zvláštní ochranu proti nadměrné vlhkosti nebo kapalinám (nikoliv proti trvalé vlhkosti) použijte čirý těsnicí materiál 3M Scotch-Seal™ 1103, abyste

ochránili okraje materiálů 3M AntiSlip proti pronikání kapalin.

4. Pokyny pro podkladní nátěr :

Po proceduře "příprava povrchu" řádně podlahu očistěte.

Použijte štětec na lak a natřete tenký základní nátěr primeru tam, kde bude aplikován 3M AntiSlip materiál

Umožněte, aby plocha natřená ochranným nátěrem pečlivě zaschla (nezjišťovat tloušťku nebo přilnavost), než budete aplikovat pásku.

Poznámka : Základní nátěry primerem se nedoporučují používat pro výrobky v čirém provedení, poněvadž se pak ztratí výhoda transparentnosti.

5. Pokyny pro údržbu :

Pravidelně kontrolujte aplikaci výrobku, abyste zajistili efektivnost výrobku.

Udržujte bez nečistot a dalších zbytků, které mohou zhoršit funkčnost.

Pásy pro obecné použití by měly být pravidelně na povrchu kartáčovány.

Jemně elastické a středně elastické materiály by měly být pravidelně na povrchu čištěny mopem nebo kartáčovány.

Používejte odpovídající odmašťovací/čisticí prostředky jako obecný prostředek údržby, abyste udržovali materiál a okolní povrchy bez znečištění a mastnoty.

6. Odstranění a výměna :

k odstranění a nahrazení opotřebovaného nebo potřhaného materiálu:

1. Začněte stažením starého materiálu. Při tomto postupu vám pomůže použití horkovzdušné pistole a škrabky.

Po úplném odstranění starého materiálu použijte nejprve k odstranění lepidel zbytků čisticí prostředek na bázi odmašťovačů nebo rozpouštědla, a pak pokračujte v nové aplikaci materiálů 3M AntiSlip.